

Herzlichen Glückwunsch!

Sie sitzen auf einem in Deutschland gefertigten Qualitätsprodukt aus dem Hause **SITWELL® STEIFENSAND**. Wie Sie alle praktischen Funktionen und Einstellungen Ihres neuen ergonomischen Bürodrehstuhls nutzen, können Sie dieser Bedienungsanleitung entnehmen.




Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an unsere Fachhandelspartner oder an unser Service Desk wenden unter:

www.sitwell.de

info@sitwell.de

Tel.: 09129-40679-0

-  Ihr führender Hersteller für ergonomische Sitzlösungen
-  Ergonomie Know-How und patentierte Sitz-Technologie
-  Für deutlich mehr Sitzqualität und nachhaltige Gesundheit



C120
Synchron
Mechanik

1 Höhenverstellung der Rückenlehne

Ziehen Sie die Rückenlehne Rasterstufe für Rasterstufe langsam nach oben (5 Stufen). Ist die Rückenlehne in oberster Position, geht sie automatisch wieder in die untere Ausgangsposition.

1a Bei den Modellen CEBRA, SPIRIT und SHAPE UP:

Hier drücken Sie die Taste unterhalb der Rückenlehne und verschieben dabei die Rückenlehne in die gewünschte Position.

2 Verstellung der Sitztiefe

Stellen Sie sich vor den Stuhl. An der rechten Seite der Sitzschale können Sie einen schwarzen Hebel herausziehen und dann den Sitz in die gewünschte Position nach vorne/hinten schieben.

3 3-Stufen Sitzneigeverstellung

Mechanik arretieren: Die Rückenlehne nach hinten bewegen und den Hebel ganz nach oben ziehen. **Mechanik lösen:** Den Hebel langsam eine Stufe nach unten drücken (mittlere Rasterung), anschließend die Rückenlehne wieder bewegen (=Einstellung synchron im 90° Winkel, ohne Sitzneige).

Sitzneige über 90° einstellen: Den Hebel in die unterste Position bringen und die Rückenlehne bewegen. **Sitzneige verlassen:** Die Rückenlehne ganz nach hinten bewegen und den Hebel ganz nach oben ziehen (arretierte Position).

4 Sitzhöhenverstellung

Nach oben: Ziehen Sie den Hebel nach oben und erheben Sie sich dabei.

Nach unten: Ziehen Sie den Hebel nach oben und belasten Sie den Stuhl dabei.

5 Gegendruck einstellen

Durch Drehen des Handrades nach vorne erhöhen / nach hinten verringern Sie den Gegendruck der Rückenlehne.

6 Breitenverstellung der Armlehnen

Lösen Sie den Hebel der Armlehnenanbindung, schieben Sie die Armlehne in die gewünschte Position und fixieren Sie den Hebel anschließend wieder.

7 Höhenverstellung der Armlehnen

Halten Sie den Knopf unterhalb der Armlehnenauflage gedrückt und bewegen Sie die Armlehne in die gewünschte Position.



C120
Synchron
Mechanik